

SERVICE BULLETIN

Dato: 11. april 2001

Nr. 25

Høj fordampning i en-rammede fremkaldere

Der har i enkelte tilfælde været konstateret for kraftig udsugning ved installationer af Hope EG/EP 750, EG/EP 900 og EP 1140 fremkaldere, specielt hvor der ikke har været tilsluttet en udsugningsslange. Dette medfører øget fordampning og krystallisering på valserne i fremkalde- og fikserracket.

For at afhjælpe ovennævnte kan man med fordel montere en kondensator på 3 μ F i serie med udsugningsblæseren. Kondensatoren monteres med en klemrække.

Kondensatoren har nr. 29005

Klemrækken har nr. 8486

Dette kan bestilles uden beregning til alle Hope EG/EP 750, EG/EP 900 og EP 1140 fremkaldere under garanti, som har vist ovennævnte symptom. Husk at oplyse serienummer ved bestilling.

Når kondensatoren installeres er det vigtigt at kontrollere, om der stadig er vakuum i fremkalderen. Dette kontrolleres ved at lave en røgtest v.h.a. en røgpatron eller en cigaret. Check at alle låg og sideplader er monteret og placer herefter røgpatronen eller cigaretten ved fremkalderens indgangsslids. Røgen fra røgpatronen eller cigaretten skal langsomt forsvinde ind af fremkalderens indgang.

Af hensyn til de ansattes helbred og for at undgå korrosion på udstyr som f.eks. fotosætter og computere i arbejdslokalet, skal udsugningsslagen føres direkte ud i det fri eller til et udsugningssystem. Udsugningsslangen må max. være 6 m lang med en diameter på 100 mm, og der må ikke være mere end tre 90° buk på slangen.

Kondensatoren er monteret på alle fremkaldere, der leveres efter april 2001.

Kondensatoren og klemrækken kan bestilles hos:

Echo Graphic A/S

Tlf. nr.: +45 9857 1955

Fax nr.: +45 9857 1591

E-mail: info@echographic.dk